

Leder verf



INSTRUCTIES

Reinig het leder eerst met warm water en een flinke scheut lederreiniger.

Als u geen leder reiniger in huis heeft dan kan ook eventueel met een keukensponsje en een klein beetje afwasmiddel.

OPMERKING: Gebruik geen andere producten (bv. Dasty ontvetter van wibra) om de optimale kwaliteit en flexibiliteit van het leder te behouden.

Laat het leder goed drogen.

Schuur het leder licht op met waterproof fijn 400 schuurpapier, in cirkelbewegingen. let op dat u de stiksels niet mee schuurt.

Neem daarna het leder af met een droge doek, zodat alle schuurstof weg is.

De verf goed schudden voor gebruik.

Bij nieuw leder: Het vlak dat u gaat behandelen eerst afnemen met spiritus.

Verdeel met een lakroller gelijkmatig de verf en was het leer in met de harde kant van een schuursponsje.

Daarna de verf dun aanbrengen met de lakroller.

Het is beter om de verf een paar keer dun aan te brengen dan in 1 x te dik.

Laat tussentijds de lagen goed drogen.

Om het droogproces te versnellen, kunt u een haardroger gebruiken op de laagste stand.

Zorg er voor dat leder het niet te heet wordt.

Voor het in gebruik nemen van het meubel 1 á 2 dagen laten drogen.

Eigenschappen/ bewaaradvies:

-Pas op voor kleding/textiel

-Donker, koel en vorstvrij bewaren

-Verf is milieuvriendelijk en op waterbasis, dus ongevaarlijk bij contact met de huid

-Verf is oplosmiddel vrij en bevat geen gevaarlijke dampen

-u kunt de gebruikte materialen gewoon afwassen onder de kraan

MEUBELKLINIEK LIMBURG - WIJNGAARDSWEG 2A – 6412PJ HEERLEN – 045 5411337
INFO@MEUBELKLINIEKLIMBURG.COM - WWW.MEUBELKLINIEKLIMBURG.COM –
KVK: 67685285 – BTW NR: NL001598208B40